

Einpacken eines Anchor Audio oder Glock Audio Lautsprechers in einen Doppelkarton



Lautsprecher in Tüte einpacken



Tüte leicht um Griff wickeln



Schaumstoffecken in den äußeren Karton legen



Inneren in äußeren Karton stellen
Lautsprecher in inneren Karton stellen



Abstandskarton einlegen
Bei Karton mit Griffloch: Griff im Ausschnitt



Inneren Karton schließen
Schaumstoffecken auflegen